

CV-instelling

Met de juiste instelling van de cv kun je veel gas besparen.

- Kijk regelmatig naar de waterdruk en vul indien nodig bij.
- Ontlucht de radiatoren indien nodig, zeker ook na het bijvullen.
- Zet de radiatoren in de woonkamer helemaal open (daar hangt de thermostaat).
- Zet de radiatoren in de kamers die niet gebruikt worden bijna helemaal dicht (altijd een heel klein beetje open tegen bevriezing)
- Heb je thermostaatkranen? Zet de woonkamer goed open en andere vertrekken heel laag.
- Stel de thermostaat niet te hoog in, maar trek een vest aan.
- Zet het warme water op 60°C. Lager mag niet omdat de Legionella bacterie zich anders kan vermenigvuldigen. De Legionella bacterie veroorzaakt ernstige longontsteking.
- Stel de ketel temperatuur, afhankelijk van de buiten temperatuur, zo laag mogelijk in. Van 40°C – 70°C maar nooit op 80 °C of hoger.
- Stel hem ook bij als het buiten warmer of kouder wordt.
- Heb je vloerverwarming of een heel goed geïsoleerd huis, dan mag de ketel temperatuur vaak nog lager zijn.



Vind hier alle tips